

### INSTRUKCJA STOSOWANIA



#### Zakres stosowania

Preparat przeznaczony do czyszczenia skraplaczy lamelowych, chłodzonych powietrzem oraz elektronicznych filtrów powietrza. Czyści, odtłuszcza, rozjaśnia i nabłyszcza powierzchnie lameli. Aktywna piana szybko usuwa zbity tłuszcz, smary, brud i tlenki. Doskonale usuwa trudno zmywalne tłuszcze kuchenne oraz osady tytoniowe z filtrów powietrza. Może być bezpiecznie stosowany na aluminium, miedzi i stali nierdzewnej, pod warunkiem używania zgodnie z instrukcją.

#### Sposób użycia:

1. Przed użyciem produktu należy założyć ubranie, rękawice i gogle ochronne.
2. Rozcieńczyć zimną wodą (o temperaturze poniżej 38 °C) w następującej proporcji:

Rozcieńczanie koncentratu Renewz oraz uzyskiwane ilości gotowego do użycia preparatu:

| Zastosowanie   | Proporcja | Ilość gotowego płynu |
|--|-----------|----------------------|
| Czyszczenie i rozjaśnianie silnie zabrudzonych i zatłuszczonych powierzchni                  | 1:3       | 15,2 l               |
| Czyszczenie i lekkie rozjaśnianie lekko i średnio zabrudzonych powierzchni, usuwanie tlenków | 1:6       | 26,6 l               |
| Czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni, bez rozjaśniania                                 | 1:9       | 38,0 l               |

3. Wyłączyć układ chłodniczy
4. Spryskać rozcieńczonym preparatem zabrudzone powierzchnie przy użyciu niskociśnieniowych urządzeń, nie zawierających aluminiowych części.
5. Pozostawić pianę na około 5 minut, jednak nie dłużej niż 8 minut.
6. Słukać obficie i dokładnie wodą pod niskim ciśnieniem.
7. Przy zmywaniu mocno zatłuszczonych powierzchni można pozostawić pianę na 8 minut przed słukaniem.
8. W razie potrzeby powtórzyć operację, ale nie przedłużać czasu działania!

#### Unikać spryskiwania pod wiatr!

#### Nie rozpylać za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń myjących!

#### Opakowania

- jednostkowe: butla 3,8 l
- zbiorcze: 4 butle

#### Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat właściwości oraz zagrożeń, jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.



Centrala:  
51-117 Wrocław  
ul. Irysowa 5  
tel. 71 326 5000  
biuro@wigmors.pl

39-200 Dębica  
ul. Parkowa 10  
tel. 14 670 00 21  
debica@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Podmiejska 32  
tel. 95 725 75 04  
gorzow@wigmors.pl

40-106 Katowice  
ul. Węglowa 7  
tel. 32 356 11 60  
katowice@wigmors.pl

75-736 Koszalin  
ul. Gnieźnińska 76  
tel. 94 346 06 06  
koszalin@wigmors.pl

31-416 Kraków  
ul. Dobrego Pasterza 122/1  
tel. 12 446 45 45  
krakow@wigmors.pl

71-178 Szczecin  
ul. Derskowskiego 8  
tel. 91 489 84 20  
szczecin@wigmors.pl

33-110 Tarnów  
ul. Kochanowskiego 47  
tel. 14 629 63 63  
tarnow@wigmors.pl

53-662 Wrocław  
ul. Śródkowa 3a  
tel. 71 359 34 77  
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl  
www.czystyuklad.pl  
www.chlodnictwo-sklep.pl